

# Miért nem csatlakozik a router az internetre a modem keresztül?

Kérem kövesse a három lépést, amivel ellenőrizheti a kapcsolatot.

1. Ellenőrizze a modem tápellátását, mielőtt csatlakoztatja a routerhez.
2. Kérem ellenőrizze, hogy a routeren a WAN LED világít-e miután csatlakoztatta a modemet. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az internetkábel bekötése, ez lehet egyenes vagy keresztbe kötött UTP kábel.
3. Ellenőrizze, ha az Ön internetszolgáltatója korlátozza-e a router használatot, hogy az Ön NIC MAC címe megfelelő-e. Ha alkalmaznak ilyen korlátozást, akkor Önnek meg kell változtatnia a LAN kártyája szerinti MAC-címre a router MAC címét.
  - Ellenőrizze a LAN kártya MAC címét.
  - Lépjen be a router kezelőfelületére, majd kattintson a **Quick Setup** -> **Internet Access Setup** -> **Static or Dynamic IP** fülre.
  - Válassza a „Specify a MAC address” lehetőséget és töltsé ki az Ön MAC címének megfelelően.

**DrayTek** Vigor2900V Series Broadband Security VoIP Router

Home > Quick Setup > Internet Access Setup

### Static or Dynamic IP (DHCP Client)

**Access Control**  
Broadband Access  Enable  Disable

**ISDN Dial Backup Setup**  
Dial Backup Mode

**Keep WAN Connection**  
 Enable PING to keep alive  
PING to the IP   
PING Interval  minute(s)

**WAN physical type**

**RIP Protocol**  
 Enable RIP

**WAN IP Network Settings**

1.  **Obtain an IP address automatically**  
Router Name  \*  
Domain Name  \*  
\* : Required for some ISPs  
 Default MAC Address

2.  **Specify a MAC Address**  
MAC Address:  
3.  .  .  ;  .  .

**Specify an IP address**   
IP Address   
Subnet Mask   
Gateway IP Address

**DNS Server IP Address**  
Primary IP Address :   
Secondary IP Address :

4.