


Hogyan használjam a WINS kiosztást a Vigor routeren?

A Vigor routerek támogatják a WINS kiosztási rendszert, ez azt jelenti, hogy a DHCP által első és másodlagos IP címet is ki tudsz osztani a Számítógépeknek.

Telneteljen be a Vigor routerbe, majd használja a „`srv dhcp primWINS`” és a „`srv dhcp secWINS`” parancsokat, végül állítsa be a WINS szerver IP-t.



```
C:\ Telnet 192.168.200.20

Password:

*** WARNING ****
* System has no password. *
* Please set password, using "sys passwd" commands. *
****

Type ? for command help

> srv dhcp ?
% Valid subcommands are:
fixip      gateway    ipcnt      off         on          startip
status     leasetime frcdnsman1 dns1        dns2        relay
badip      public     classid    nodetype    primWINS   secWINS
tftp

> srv dhcp primWINS 192.168.1.8
> srv dhcp secWINS 192.168.1.9
>
```

Megjegyzés: Ha nem találja a két parancsot, akkor az azt jelenti, hogy a Vigor router nem támogatja a WINS kiosztást.