

Hogyan érem el a Vigor Routert távolról?

1. Lépjen be a **System Maintenance >> Management page** kezelőfelületre.
 1. Engedélyezze az „Allow management from the internet,” opciót.
 2. Válassza ki, miként szeretné elérni távolról az eszközt. (Általában a HTTP elérést szokták használni.)
 3. Változtassa meg a 80-as portot egy másik portra, ha az már használatban van. (Például: 8080.)

System Maintenance >> Management

Management Setup

Management Access Control	Management Port Setup
<input checked="" type="checkbox"/> Allow management from the Internet	<input checked="" type="radio"/> User Define Ports <input type="radio"/> Default Ports
<input checked="" type="checkbox"/> FTP Server	Telnet Port <input type="text" value="23"/> (Default: 23)
<input checked="" type="checkbox"/> HTTP Server	HTTP Port <input type="text" value="80"/> (Default: 80)
<input checked="" type="checkbox"/> HTTPS Server	HTTPS Port <input type="text" value="443"/> (Default: 443)
<input checked="" type="checkbox"/> Telnet Server	FTP Port <input type="text" value="21"/> (Default: 21)
<input checked="" type="checkbox"/> SSH Server	SSH Port <input type="text" value="22"/> (Default: 22)
<input checked="" type="checkbox"/> Disable PING from the Internet	

SNMP Setup

2. Kattintson az OK gombra, ezután a Router figyelmezteti, hogy az új beállítások érvénybelépéséhez újra kell indítani. Kattintson az OK gombra újra a Router újraindításához.
3. Ezután már elérhető és vezérelhető távolról a Router a WAN port IP-jéről.

Online Status

System Status System Uptime: 0:22:48

LAN Status		Primary DNS: 168.95.1.1	Secondary DNS: 168.95.1.1		
IP Address	TX Packets	RX Packets			
192.168.1.1	951	754			

WAN 1 Status

Enable	Line	Name	Mode	Up Time		
Yes	Ethernet		Static IP	0:22:41		
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate	RX Packets	RX Rate	
172.16.3.130	172.16.3.4	6	3	3344	242	

WAN 2 Status >> [Dial PPP](#)

Enable	Line	Name	Mode	Up Time		
No	PPPoE					