


# Hogyan állítsam vissza az alap beállításokra a routeremet?

Két módszerrel lehet visszaállítani az alapbeállításokra a routert.

## 1. Szoftveres visszaállítás

A Routert visszaállítása Webes felületről. Lépünk be a router webes felületére, válasszuk a **System Maintenance** fület ott pedig a **Reboot System** oldalt. Ahogy a képen láthatjuk. Ott válasszuk a **Using factory default configuration** lehetőséget és nyomjunk az OK gombra. Ezután pár másodpercen belül a router újraindul az alapbeállításokkal.




The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Header: **System Maintenance >> Reboot System**
- Section: **Reboot System**
- Question: **Do You want to reboot your router ?**
- Options:
  - Using current configuration
  - Using factory default configuration
- Button: **OK**

## 2. Factory Reset gomb használatával

Mikor a router be van kapcsolva (ACT LED villog), a routeren nyomja be a **Factory Reset** gombot és tartsa nyomva nagyjából 5 másodpercig, majd mikor az ACT LED elkezd gyorsabban villogni, akkor engedje el a gombot. A router újraindul az alapbeállításokkal.



Miután újraindult a router az alapbeállításokkal, utána Önnek újra be kell állítani a beállításokat az Ön igényei szerint.

Megjegyzés: A Vigor2000 routeren nincs reset gomb, ezért ott frissíteni kell egy **.rst** firmware segítségével, hogy a routert visszaállítsuk az alapbeállításokra.